

CACES R486 Cat A

Certificat d'aptitude à conduire en sécurité (CACES) Recommandation 486A catégorie A : PEMP à élévation verticale

Certificat enregistré au RS par CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE par Décision de France
Compétences

<https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/7000>

Compétences visées :

- Appréhender les responsabilités des acteurs organisant l'acte de conduire ;
- Identifier les différents types de PEMP, leurs caractéristiques et leurs capacités ;
- Comprendre les notions élémentaires de physique (masse, centre de gravité, stabilité) ;
- Connaître et maîtriser les conditions d'équilibre et les facteurs de stabilité des PEMP pendant les manutentions et les déplacements, et savoir positionner les charges ;
- Connaître et maîtriser les risques liés à l'utilisation des PEMP ;
- Savoir exploiter les PEMP et maîtriser les principaux risques ;
- Connaître et effectuer les vérifications d'usage des PEMP ;
- Réaliser les prises de poste et les vérifications de la PEMP ;
- Effectuer et maîtriser toutes les manœuvres de conduite de la PEMP et maîtriser la communication avec le chef de manœuvre et l'accompagnant.
- Vérifier l'état de la PEMP (y compris les niveaux) en fin de poste.

Public visé :

- Public

Durée du programme :

- Débutant : 14 h
- Expérimenté : 10h



04 94 92 92 02



contact@btp-france-formation.fr



btp-france-formation.fr

N ° SIRET : 88976984000014

N ° ACTIVITÉ : 93830615483

Ne vaut pas agrément de l'Etat
(article L. 6352-12 du Code du Travail)



Prérequis :

- Maîtrise de la langue française ;
- Avoir 18 minimum.

Tarif :

- A partir de 650 euros

Modalités de financement :

- CPF, Plan de développement des compétences, France Travail, auto-financement

Localisation et accessibilité :

La-Valette.

Nos locaux sont accessibles aux PMR. Si vous êtes en situation de handicap, contactez-nous pour échanger sur les modalités de suivi de la formation.

Méthodes pédagogiques :

Lors de la formation plusieurs méthodes et techniques sont utilisées afin de mettre le stagiaire au cœur de son apprentissage dont il est acteur en permanence.

Une alternance d'apports théoriques et exercices pratiques est réalisée lors des animations de séquences de formation.

Modalités d'évaluation des acquis :

Une épreuve théorique qui nécessite l'obtention d'une note moyenne minimale de 70/100 à l'ensemble du test avec une note supérieure ou égale à la moyenne pour chaque thème évalué.

Une épreuve pratique qui nécessite l'obtention d'une note supérieure ou égale à la moyenne pour chacun des thèmes évalués, et d'une note supérieure à zéro pour chacun des points d'évaluation du barème.

Programme :

Apports théoriques :

Appréhender les responsabilités des acteurs organisant l'acte de conduire :

- Expliquer le rôle et les obligations de chaque acteur dans la sécurité et la gestion des PEMP ;
- Identifier les responsabilités du conducteur de PEMP

Identifier les différents types de PEMP, leurs caractéristiques et leurs capacités ;

- Identifier les différents types de PEMP et décrire leurs caractéristiques et capacités spécifiques ;
- Reconnaître les principaux organes des machines.



04 94 92 92 02



contact@btp-france-formation.fr



btp-france-formation.fr

N ° SIRET : 88976984000014

N ° ACTIVITÉ : 93830615483

Ne vaut pas agrément de l'Etat
(article L. 6352-12 du Code du Travail)



Comprendre les notions élémentaires de physique (masse, centre de gravité, stabilité) :

- Comprendre les principes de base de la physique appliqués aux PEMP (masse, centre de gravité, stabilité) ;
- Illustrer comment ces notions influencent le fonctionnement et la sécurité des PEMP.

Connaitre et maîtriser les conditions d'équilibre et les facteurs de stabilité des PEMP pendant les manutentions et les déplacements, et savoir positionner les charges :

- Analyser les conditions d'équilibre des PEMP pendant les manutentions et les déplacements ;
- Appliquer les principes de stabilité pour positionner les charges correctement et éviter les risques de basculement.

Connaitre et maîtriser les risques liés à l'utilisation des PEMP :

- Évaluer les risques associés à l'utilisation des PEMP, y compris les dangers potentiels liés à leur fonctionnement ;
- Maîtriser les règles et consignes de sécurité lors de l'utilisation d'une nacelle.

Savoir exploiter les PEMP et maîtriser les principaux risques :

- Comprendre les notions relatives à l'équilibre de la nacelle, la courbe de charge, et les conditions atmosphériques ;
- Suivre les consignes concernant le levage à différentes hauteurs de descente ;
- Savoir adapter l'utilisation des PEMP en fonction des tâches spécifiques et des limites d'emploi ;
- Gérer les incidents en conduisant les PEMP en respectant les instructions du constructeur et en utilisant les équipements de protection individuelle (EPI) appropriés ;
- Interpréter les signalisations et les instructions pour une utilisation sécurisée et efficace.

Connaitre et effectuer les vérifications d'usage des PEMP :

- Effectuer les vérifications préalables à l'utilisation des PEMP (justification de leur utilité, identification des anomalies potentielles) ;
- Documenter les résultats des vérifications et signaler les anomalies.

Apports pratiques :

Réaliser les prises de poste et les vérifications de la PEMP :

- Réaliser les prises de poste en tenant compte de l'environnement (conditions météo, balisage, risques environnants) ;
- Vérifier la PEMP avant utilisation (documents requis, contrôle visuel, état des dispositifs de sécurité, niveaux, etc.).

Effectuer et maîtriser toutes les manœuvres de conduite de la PEMP :

- Réaliser les évolutions en marche avant et arrière, stabilisation, montée et descente ;



- Communiquer efficacement avec le chef de manœuvre et l'accompagnant pour assurer la sécurité des opérations.

Vérifier l'état de la PEMP (y compris les niveaux) en fin de poste et rendre compte des anomalies ou dysfonctionnements :

- Réaliser les opérations d'entretien quotidien ;
- Rapporter les anomalies ou dysfonctionnements observés.

Délais d'accès :

- Selon planning

Contactez-nous !

www.btp-france-formation.fr

04.94.92.92.02

contact@btp-france-formation.fr

245, avenue de l'université

Le nouveau parc St Clair

83160 LA-VALETTE-DU-VAR



04 94 92 92 02



contact@btp-france-formation.fr



btp-france-formation.fr

N ° SIRET : 88976984000014

N ° ACTIVITÉ : 93830615483

Ne vaut pas agrément de l'Etat
(article L. 6352-12 du Code du Travail)

